



UPnP

简体中文使用手册

12.2 UPnP 通讯协议

UPnP (Universal Plug and Play) 是微软所制定的一项通讯协议标准，若是您使用的计算机有支持 UPnP 机制的话(如 Windows XP)而且您的计算机 UPnP 功能有开启，您可以将 VPN QoS 安全路由器的 UPnP 功能启动，可以从您的计算机上开启或关闭 UPnP Forwarding 的选项。

UPnP 功能包含有 UPnP Forwarding 的功能，如您要在内网设置虚拟服务器，您可以在前章节介绍的 Forwarding 功能设置，或是在此 UPnP Forwarding 中设置。不过请不要重复输入造成冲突。

是否激活UPnP自动映射功能： 是 否

▶ UPnP手动映射



服务端口： DNS [UDP/53->53]

服务端口新增或删除表

主机名称或 IP地址：

激活：

增加到对应列表

删除选中的项目

显示开列表 确定 取消

- 服务端口： 在此选择欲开启的 UPnP 的服务号码默认列表，如 WWW 为 80(80~80)，FTP 为 21~21，可参考服务号码默认列表！
- 主机名称或 IP 地址： 在此填上 UPnP 相对应的内部虚拟 IP 地址或名称，如 192.168.1.100。
- 激活： 开启此服务功能。
- 服务端口增加或删除表： 新增或删除管理服务端口号列表。
- 增加到对应列表： 增加到开启服务项目内容。
- 删除所选中的项目： 删除所选择的开启服务项目之一笔内容。

显示开启表：

显示目前所开启设置的 **UpnP Forwarding** 列表。

确定：

点击此按钮“确认”即会存储刚才所变动的修改设置内容参数。

取消：

点击此按钮“取消”即会清除刚才所变动的修改设置内容参数，此操作必须于确认存储动作之前才会有效。